

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://polimer.nt-rt.ru/> || peo@nt-rt.ru

Переходы ПНД



Переход ПНД приварной концентрический 75 50

тип

приварной

конструкция

концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 90 50

тип

приварной

конструкция

концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 90 63

тип

приварной

конструкция

концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 90 75

тип

приварной

конструкция

концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 110 50

тип

приварной

конструкция

концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 110 63

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 110 75

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 110 90

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 125 63

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 125 75

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 125 90

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 160 75

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 160 90

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 160 110

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 160 125

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 180 110

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 180 160

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПНД приварной концентрический 200 90

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 200 110

тип
приварной
конструкция

концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 200 110 13.6

тип

приварной

конструкция

концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 200 160

тип

приварной

конструкция

концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 225 110

тип

приварной

конструкция

концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 225 160

тип

приварной

конструкция

концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 225 200

тип

приварной

конструкция

концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 250 110

тип

приварной

конструкция

концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 250 160

тип

приварной

конструкция
концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 250 200

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 315 110

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 315 160

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 315 200

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 315 225 13.6

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 315 250

тип
приварной
конструкция
концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 315 250 13.6

тип

приварной
конструкция
концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 400 250

тип

приварной
конструкция
концентрический



Переход ПЭ приварной концентрический 400 315

тип

приварной
конструкция
концентрический

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://polimer.nt-rt.ru/> || peo@nt-rt.ru