

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киров (8332)68-02-04
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://polimer.nt-rt.ru/> || peo@nt-rt.ru

Отводы ПНД



Отвод ПНД 90 50

УГОЛ
90
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
50



Отвод ПНД 90 63

УГОЛ
90
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
63



Отвод ПНД 90 75

УГОЛ
90
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
75



Отвод ПНД 90 90

УГОЛ
90
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
90



Отвод ПНД 90 110

УГОЛ
90
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
110



Отвод ПНД 90 125

УГОЛ

90

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

125



Отвод ПНД 90 160

УГОЛ

90

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

160



Отвод ПНД 90 200

УГОЛ

90

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

200



Отвод ПНД 90 200 13.6

УГОЛ

90

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

200



Отвод ПНД 90 225

УГОЛ

90

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

225



Отвод ПНД 90 225 13.6

УГОЛ

90

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

225



Отвод ПНД 90 250

УГОЛ

90

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

250



Отвод ПЭ 90 250 13.6

УГОЛ
90
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
250



Отвод ПЭ 90 315

УГОЛ
90
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
315



Отвод ПЭ 90 315 13.6

УГОЛ
90
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
315



Отвод ПЭ 90 355 17

УГОЛ
90
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
355



Отвод ПЭ 90 400 17

УГОЛ
90
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
400



Отвод ПЭ 90 500 17

УГОЛ
90
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
500



Отвод ПНД 45 50

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
50



Отвод ПНД 45 63

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
63



Отвод ПНД 45 75

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
75



Отвод ПНД 45 90

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
90



Отвод ПНД 45 110

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
110



Отвод ПНД 45 160

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
160



Отвод ПНД 45 200

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
200



Отвод ПНД 45 200 13.6

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

**Отвод ПНД 45 225**

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
225

**Отвод ПНД 45 225 13.6**

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
225

**Отвод ПНД 45 250**

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
250

**Отвод ПЭ 45 250 13.6**

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
250

**Отвод ПЭ 45 315**

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
315

**Отвод ПЭ 45 315 13.6**

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
315

**Отвод ПЭ 45 355 17**

УГОЛ
45
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
355

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://polimer.nt-rt.ru/> || peo@nt-rt.ru