

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://polimer.nt-rt.ru/> || [peo@nt-rt.ru](mailto:peo@nt-rt.ru)

# Паронитовые прокладки



**Паронитовая прокладка ДУ 350 РУ 0.1-0.63 421x372 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА

ПОН

ГОСТ

ГОСТ 15180-86

ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 350

ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ

0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 1200 РУ 0.1-0.25 1288x1220 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА

ПОН

ГОСТ

ГОСТ 15180-86

ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 1200

ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ

0,1-0,25 (1-2,5)



**Паронитовая прокладка ДУ 600 РУ 4-40 739x620 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА

ПОН

ГОСТ

ГОСТ 15180-86

ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 600

ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ

4,0 (40)



**Паронитовая прокладка ДУ 50 РУ 0.1-0.63 95x57 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА

ПОН

ГОСТ

ГОСТ 15180-86

ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 50  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 350 РУ 1.0-10.0 421x372 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 350  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-10,0 (10-100)



**Паронитовая прокладка ДУ 600 РУ 1-10 693x620 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 600  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0 (10)



**Паронитовая прокладка ДУ 3000 РУ 0.1-0.25 3119x3020 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 3000  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,25 (1-2,5)



**Паронитовая прокладка ДУ 200 РУ 1.0-16.0 259x216 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 200  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 65 РУ 1.0-16.0 109x95 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

**ДУ 65**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-16,0 (10-160)**



**Паронитовая прокладка ДУ 80 РУ 0.1-0.63 115x87 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 80**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 150 РУ 1.0-16.0 203x183 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 150**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-16,0 (10-160)**



**Паронитовая прокладка ДУ 1400 РУ 0.63-6.3 1525x1420 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 1400**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,63 (6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 500 РУ 0.1-0.63 561x541 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 500**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 15 РУ 0.1-0.63 33x23 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

ДУ 15  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 100 РУ 4-40 166x106 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 100  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
4 (40)



**Паронитовая прокладка ДУ 400 РУ 0.1-0.63 456x421 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 400  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 100 РУ 0.1-0.63 137x117 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 100  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 1600 РУ 1-10 1735x1620 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1600  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0 (10)



**Паронитовая прокладка ДУ 100 РУ 0.1-0.63 137x106 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 100  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 200 РУ 1.6-16 271x216 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 200  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,6 (16)



**Паронитовая прокладка ДУ 250 РУ 1.0-16.0 312x292 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 250  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 1600 РУ 0.1-0.25 1698x1620 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1600  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,25 (1-2,5)



**Паронитовая прокладка ДУ 1400 РУ 0.1-0.25 1488x1420 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1400  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,25 (1-2,5)



**Паронитовая прокладка ДУ 250 РУ 4-40 350x264 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 250  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
4,0 (40)



**Паронитовая прокладка ДУ 1000 РУ 4-40 1190x1020 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1000  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
4,0 (40)



**Паронитовая прокладка ДУ 500 РУ 1-10 592x528 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 500  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0 (10)



**Паронитовая прокладка ДУ 300 РУ 1.0-16.0 363x318 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 300  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 10 РУ 0.1-0.63 29x14 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 10  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 65 РУ 1.0-16.0 109x75 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

**ДУ 65**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-16,0 (10-160)**



**Паронитовая прокладка ДУ 800 РУ 0.1-0.63 888x820 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 800**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 25 РУ 0.1-0.63 51x29 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 25**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 50 РУ 0.1-0.63 80x57 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 50**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 350 РУ 0.1-0.63 406x386 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 350**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 500 РУ 1.0-6.3 575x528 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

**ДУ 500**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-6,3 (10-63)**



**Паронитовая прокладка ДУ 1200 РУ 4-40 1394x1220 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 1200**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**4,0 (40)**



**Паронитовая прокладка ДУ 125 РУ 0.1-0.63 181x132 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 125**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 500 РУ 1.6-16 615x528 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 500**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,6 (16)**



**Паронитовая прокладка ДУ 350 РУ 1.6-16 442x372 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 350**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,6 (16)**



**Паронитовая прокладка ДУ 15 РУ 1.0-4.0 50x20 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

ДУ 15  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-4,0 (10-40)



**Паронитовая прокладка ДУ 1000 РУ 0.1-0.63 1088x1020 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1000  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 25 РУ 1.0-16.0 57x43 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 25  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 300 РУ 4-40 415x318 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 300  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
4,0 (40)



**Паронитовая прокладка ДУ 50 РУ 1.0-16.0 87x57 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 50  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 25 РУ 0.1-0.63 63x29 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 25  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 150 РУ 4-40 222x161 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 150  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
4 (40)



**Паронитовая прокладка ДУ 1000 РУ 2.5-25 1150x1020 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1000  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
2,5 (25)



**Паронитовая прокладка ДУ 100 РУ 1.0-16.0 149x129 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 100  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 20 РУ 0.1-0.63 43x33 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 20  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 20 РУ 0.1-0.63 53x25 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 20  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 25 РУ 1.0-16.0 57x29 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 25  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 125 РУ 0.1-0.63 166x132 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 125  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 350 РУ 4-40 475x372 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 350  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
4,0 (40)



**Паронитовая прокладка ДУ 1200 РУ 2.5-25 1360x1220 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1200  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
2,5 (25)



**Паронитовая прокладка ДУ 40 РУ 1.0-16.0 75x61 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

**ДУ 40**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-16,0 (10-160)**



**Паронитовая прокладка ДУ 25 РУ 1.0-4.0 69x29 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 25**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-4,0 (10-40)**



**Паронитовая прокладка ДУ 400 РУ 1.0-10.0 473x447 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 400**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-10,0 (10-100)**



**Паронитовая прокладка ДУ 1600 РУ 0.63-6.3 1725x1620 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 1600**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,63 (6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 80 РУ 1.0-4.0 141x87 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 80**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-4,0 (10-40)**



**Паронитовая прокладка ДУ 50 РУ 1.0-4.0 106x57 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

ДУ 50  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-4,0 (10-40)



**Паронитовая прокладка ДУ 400 РУ 1.6-16 495x421 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 400  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,6 (16)



**Паронитовая прокладка ДУ 1000 РУ 1.6-16 1122x1020 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1000  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,6 (16)



**Паронитовая прокладка ДУ 80 РУ 0.1-0.63 115x101 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 80  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 250 РУ 0.1-0.63 303x283 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 250  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 300 РУ 2.5-25 398x318 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 300  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
2,5 (25)



**Паронитовая прокладка ДУ 250 РУ 1.6-16 327x264 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 250  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,6 (16)



**Паронитовая прокладка ДУ 300 РУ 1-10 376x318 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 300  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0 (10)



**Паронитовая прокладка ДУ 400 РУ 1.0-10.0 473x421 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 400  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-10,0 (10-100)



**Паронитовая прокладка ДУ 1200 РУ 1.6-16 1334x1220 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1200  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,6 (16)



**Паронитовая прокладка ДУ 250 РУ 0.1-0.63 303x264 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

**ДУ 250**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 150 РУ 1.6-16 216x161 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 150**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,6 (16)**



**Паронитовая прокладка ДУ 125 РУ 2.5-25 191x132 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 125**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**2,5 (25)**



**Паронитовая прокладка ДУ 200 РУ 2.5-25 282x216 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 200**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**2,5 (25)**



**Паронитовая прокладка ДУ 65 РУ 0.1-0.63 115x75 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 65**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 2000 РУ 1-10 2175x2020 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

ДУ 2000  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0 (10)



**Паронитовая прокладка ДУ 50 РУ 1.0-16.0 87x73 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 50  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 600 РУ 0.1-0.63 661x635 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 600  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 10 РУ 0.1-0.63 38x14 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 10  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 80 РУ 1.0-16.0 120x106 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 80  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 25 РУ 0.1-0.63 51x41 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

**ДУ 25**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 600 РУ 0.1-0.63 661x620 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 600**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 100 РУ 2.5-25 166x106 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 100**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**2,5 (25)**



**Паронитовая прокладка ДУ 10 РУ 1.0-4.0 45x14 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 10**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-4,0 (10-40)**



**Паронитовая прокладка ДУ 1400 РУ 2.5-25 1574x1420 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 1400**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**2,5 (25)**



**Паронитовая прокладка ДУ 125 РУ 1.6-16 191x132 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

ДУ 125  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,6 (16)



**Паронитовая прокладка ДУ 500 РУ 0.1-0.63 561x528 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 500  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 600 РУ 1.0-6.3 677x651 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 600  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-6,3 (10-63)



**Паронитовая прокладка ДУ 50 РУ 0.1-0.63 80x66 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 50  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 20 РУ 0.1-0.63 43x25 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 20  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 350 РУ 1-10 436x372 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

**ДУ 350**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0 (10)**



**Паронитовая прокладка ДУ 400 РУ 0.1-0.63 456x436 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 400**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 2400 РУ 0.63-6.3 2553x2420 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 2400**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,63 (6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 15 РУ 0.1-0.63 33x20 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 15**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 40 РУ 0.1-0.63 69x45 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 40**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 500 РУ 2.5-25 620x528 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

ДУ 500  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
2,5 (25)



**Паронитовая прокладка ДУ 2000 РУ 0.63-6.3 2133x2020 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 2000  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,63 (6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 200 РУ 0.1-0.63 261x216 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 200  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 125 РУ 1.0-16.0 175x132 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 125  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 300 РУ 1.6-16 382x318 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 300  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,6 (16)



**Паронитовая прокладка ДУ 600 РУ 0.1-0.63 677x620 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

**ДУ 600**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 800 РУ 1.0-4.0 877x851 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 800**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-4,0 (10-40)**



**Паронитовая прокладка ДУ 125 РУ 1.0-16.0 175x155 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 125**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-16,0 (10-160)**



**Паронитовая прокладка ДУ 20 РУ 1.0-16.0 50x25 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 20**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-16,0 (10-160)**



**Паронитовая прокладка ДУ 15 РУ 1.0-16.0 39x29 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 15**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-16,0 (10-160)**



**Паронитовая прокладка ДУ 1200 РУ 1-10 1338x1220 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

**ДУ 1200**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0 (10)**



**Паронитовая прокладка ДУ 40 РУ 1.0-16.0 75x45 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 40**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-16,0 (10-160)**



**Паронитовая прокладка ДУ 150 РУ 0.1-0.63 206x161 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 150**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 400 РУ 2.5-25 515x421 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 400**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**2,5 (25)**



**Паронитовая прокладка ДУ 125 РУ 4-40 191x132 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 125**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**4 (40)**



**Паронитовая прокладка ДУ 2400 РУ 0.1-0.25 2505x2420 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

ДУ 2400  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,25 (1-2,5)



**Паронитовая прокладка ДУ 500 РУ 1.0-6.3 575x549 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 500  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-6,3 (10-63)



**Паронитовая прокладка ДУ 100 РУ 1-10 161x106 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 100  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0 (10)



**Паронитовая прокладка ДУ 400 РУ 0.1-0.63 473x421 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 400  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 65 РУ 0.1-0.63 100x75 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 65  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 350 РУ 2.5-25 455x372 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 350  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
2,5 (25)



**Паронитовая прокладка ДУ 200 РУ 4-40 288x216 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 200  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
4,0 (40)



**Паронитовая прокладка ДУ 15 РУ 1.0-16.0 39x20 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 15  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 40 РУ 0.1-0.63 85x45 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 40  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 10 РУ 1.0-10.0 34x14 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 10  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-10,0 (10-100)



**Паронитовая прокладка ДУ 20 РУ 1.0-4.0 60x25 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 20  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-4,0 (10-40)



**Паронитовая прокладка ДУ 300 РУ 1.0-16.0 363x343 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 300  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 300 РУ 0.1-0.63 356x336 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 300  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 1600 РУ 1.6-16 1760x1620 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1600  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,6 (16)



**Паронитовая прокладка ДУ 125 РУ 1 191x132 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 125  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0 (10; )



**Паронитовая прокладка ДУ 10 РУ 0.1-0.63 29x19 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 10  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 200 РУ 0.1-0.63 249x229 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 200  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 250 РУ 1.0-16.0 312x264 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 250  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 20 РУ 1.0-16.0 50x36 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 20  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 250 РУ 2.5-25 338x264 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 250  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
2,5 (25)



**Паронитовая прокладка ДУ 40 РУ 0.1-0.63 69x55 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

**ДУ 40**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 150 РУ 0.1-0.63 191x161 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 150**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 200 РУ 0.1-0.63 249x216 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 200**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 600 РУ 1.0-6.3 677x620 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 600**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-6,3 (10-63)**



**Паронитовая прокладка ДУ 800 РУ 1-10 915x820 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 800**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0 (10)**



**Паронитовая прокладка ДУ 2000 РУ 0.1-0.25 2098x2020 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

**ДУ 2000**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,25 (1-2,5)**



**Паронитовая прокладка ДУ 65 РУ 0.1-0.63 100x86 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 65**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 600 РУ 2.5-25 728x620 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 600**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**2,5 (25)**



**Паронитовая прокладка ДУ 250 РУ 1-10 327x264 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 250**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0 (10)**



**Паронитовая прокладка ДУ 250 РУ 0.1-0.63 318x264 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 250**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 800 РУ 1.0-4.0 877x820 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

ДУ 800  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-4,0 (10-40)



**Паронитовая прокладка ДУ 1400 РУ 1.6-16 1534x1420 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1400  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,6 (16)



**Паронитовая прокладка ДУ 400 РУ 4-40 543x421 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 400  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
4,0 (40)



**Паронитовая прокладка ДУ 2800 РУ 0.1-0.25 2919x2820 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 2800  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,25 (1-2,5)



**Паронитовая прокладка ДУ 350 РУ 0.1-0.63 406x372 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 350  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 200 РУ 1-10 271x216 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

**ДУ 200**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0 (10)**



**Паронитовая прокладка ДУ 150 РУ 1.0-16.0 203x161 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 150**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-16,0 (10-160)**



**Паронитовая прокладка ДУ 32 РУ 0.1-0.63 59x49 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 32**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 800 РУ 4-40 970x820 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 800**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**4,0 (40)**



**Паронитовая прокладка ДУ 1200 РУ 0.63-6.3 1305x1220 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 1200**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,63 (6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 32 РУ 0.1-0.63 59x38 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

**ДУ 32**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 800 РУ 1.6-16 908x820 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 800**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,6 (16)**



**Паронитовая прокладка ДУ 300 РУ 0.1-0.63 372x318 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 300**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 600 РУ 1.6 728x620 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 600**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,6(16)**



**Паронитовая прокладка ДУ 32 РУ 0.1-0.63 75x38 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 32**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 1000 РУ 1-10 1125x1020 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

**ДУ 1000**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0 (10)**



**Паронитовая прокладка ДУ 500 РУ 4-40 620x528 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 500**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**4,0 (40)**



**Паронитовая прокладка ДУ 800 РУ 2.5-25 942x820 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 800**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**2,5 (25)**



**Паронитовая прокладка ДУ 200 РУ 1.0-16.0 259x239 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 200**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-16,0 (10-160)**



**Паронитовая прокладка ДУ 125 РУ 0.1-0.63 166x146 В ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 125**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 500 РУ 0.1-0.63 576x528 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

**ДУ 500**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 80 РУ 1.0-16.0 120x87 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 80**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**1,0-16,0 (10-160)**



**Паронитовая прокладка ДУ 150 РУ 2.5-25 222x161 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 150**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**2,5 (25)**



**Паронитовая прокладка ДУ 80 РУ 0.1-0.63 132x87 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 80**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 100 РУ 0.1-0.63 151x106 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**  
**ДУ 100**  
**ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ**  
**0,1-0,63 (1,0-6,3)**



**Паронитовая прокладка ДУ 15 РУ 0.1-0.63 43x20 А ПОН ГОСТ 15180-86**

**МАРКА**  
**ПОН**  
**ГОСТ**  
**ГОСТ 15180-86**  
**ПРОХОД УСЛОВНЫЙ**

ДУ 15  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 150 РУ 0.1-0.63 191x171 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 150  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 100 РУ 1.0-16.0 149x106 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 100  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 800 РУ 0.1-0.63 867x820 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 800  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 32 РУ 1.0-16.0 65x38 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 32  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 32 РУ 1.0-16.0 65x51 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 32  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-16,0 (10-160)



**Паронитовая прокладка ДУ 40 РУ 1.0-4.0 91x45 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 40  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-4,0 (10-40)



**Паронитовая прокладка ДУ 800 РУ 0.1-0.63 867x841 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 800  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 32 РУ 1.0-4.0 81x38 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 32  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-4,0 (10-40)



**Паронитовая прокладка ДУ 1400 РУ 1-10 1542x1420 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 1400  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0 (10)



**Паронитовая прокладка ДУ 350 РУ 1.0-10.0 421x395 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 350  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-10,0 (10-100)



**Паронитовая прокладка ДУ 10 РУ 1.0-10.0 34x24 В ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 10  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-10,0 (10-100)



**Паронитовая прокладка ДУ 150 РУ 1-10 216x161 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 150  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0 (10)



**Паронитовая прокладка ДУ 400 РУ 1-10 487x421 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 400  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0 (10)



**Паронитовая прокладка ДУ 300 РУ 0.1-0.63 356x318 Б ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ  
ДУ 300  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
0,1-0,63 (1,0-6,3)



**Паронитовая прокладка ДУ 65 РУ 1.0-4.0 126x75 А ПОН ГОСТ 15180-86**

МАРКА  
ПОН  
ГОСТ  
ГОСТ 15180-86  
ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 65  
ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ  
1,0-4,0 (10-40)



## Паронитовая прокладка ДУ 100 РУ 1.6-16 161x106 А ПОН ГОСТ 15180-86

МАРКА

ПОН

ГОСТ

ГОСТ 15180-86

ПРОХОД УСЛОВНЫЙ

ДУ 100

ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ

1,6 (16)

**А**лматы (7273)495-231  
**А**нгарск (3955)60-70-56  
**А**рхангельск (8182)63-90-72  
**А**страхань (8512)99-46-04  
**Б**арнаул (3852)73-04-60  
**Б**елгород (4722)40-23-64  
**Б**лаговещенск (4162)22-76-07  
**Б**рянск (4832)59-03-52  
**В**ладивосток (423)249-28-31  
**В**ладикавказ (8672)28-90-48  
**В**ладимир (4922)49-43-18  
**В**олгоград (844)278-03-48  
**В**ологда (8172)26-41-59  
**В**оронеж (473)204-51-73  
**Е**катеринбург (343)384-55-89

**И**ваново (4932)77-34-06  
**И**жевск (3412)26-03-58  
**И**ркутск (395)279-98-46  
**К**азань (843)206-01-48  
**К**алининград (4012)72-03-81  
**К**алуга (4842)92-23-67  
**К**емерово (3842)65-04-62  
**К**иров (8332)68-02-04  
**К**оломна (4966)23-41-49  
**К**острома (4942)77-07-48  
**К**раснодар (861)203-40-90  
**К**расноярск (391)204-63-61  
**К**урск (4712)77-13-04  
**К**урган (3522)50-90-47  
**Л**ипецк (4742)52-20-81

**М**агнитогорск (3519)55-03-13  
**М**осква (495)268-04-70  
**М**урманск (8152)59-64-93  
**Н**абережные Челны (8552)20-53-41  
**Н**ижний Новгород (831)429-08-12  
**Н**овокузнецк (3843)20-46-81  
**Н**оябрьск (3496)41-32-12  
**Н**овосибирск (383)227-86-73  
**О**мск (3812)21-46-40  
**О**рел (4862)44-53-42  
**О**ренбург (3532)37-68-04  
**П**енза (8412)22-31-16  
**П**етрозаводск (8142)55-98-37  
**П**сков (8112)59-10-37  
**П**ермь (342)205-81-47

**Р**остов-на-Дону (863)308-18-15  
**Р**язань (4912)46-61-64  
**С**амара (846)206-03-16  
**С**анкт-Петербург (812)309-46-40  
**С**аратов (845)249-38-78  
**С**евастополь (8692)22-31-93  
**С**аранск (8342)22-96-24  
**С**имферополь (3652)67-13-56  
**С**моленск (4812)29-41-54  
**С**очи (862)225-72-31  
**С**таврополь (8652)20-65-13  
**С**ургут (3462)77-98-35  
**С**ыктывкар (8212)25-95-17  
**Т**амбов (4752)50-40-97  
**Т**верь (4822)63-31-35

**Т**ольятти (8482)63-91-07  
**Т**омск (3822)98-41-53  
**Т**ула (4872)33-79-87  
**Т**юмень (3452)66-21-18  
**У**лан-Удэ (3012)59-97-51  
**У**фа (347)229-48-12  
**Х**абаровск (4212)92-98-04  
**Ч**ебоксары (8352)28-53-07  
**Ч**елябинск (351)202-03-61  
**Ч**ереповец (8202)49-02-64  
**Ч**ита (3022)38-34-83  
**Я**кутск (4112)23-90-97  
**Я**рославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://polimer.nt-rt.ru/> || [peo@nt-rt.ru](mailto:peo@nt-rt.ru)